LED Sound® Kft.
1117 Budapest, Bogdánfy utca 2.
info@ledsound.hu
www.ledsound.hu

Twin Docking Station

Használati utasítás

Kompatibilis PS4 kontrollerekkel.

A doboz tartalma:

- 1 db Töltőállomás
- 2 db Micro USB töltő adapter

Használatba helyezése

1. Óvatosan helyezze a Micro USB adaptereket a kontroller hátulján lévő Micro USB portba (Ellenőrizze, hogy megfelelően a helyén van).
2. A töltőállomás kábelét dugja a PS4 bármely szabadj USB portjába.
3. Ezután helyezze rá a kontrollert az állomásra, ”arccal” előre, majd helyezze megfelelően helyére.
4. Kapcsolja be az PS4 készüléket.
5. Töltéskor a LED vörösen világít, ha teljesen feltöltött kékre vált.
6. Ha teljesen feltöltött leveheti a kontrollereket az állomásról.

Töltés készenléti állapotban (Standby Mode):

1. A kezdőképernyőn válasza a beállítások menüpontot.
2. Majd az energiatakarékos beállításokat, ezután a készenléti állapotban elérhető funkciókat.
3. Végül válassza ki a tápellátás USB portokon, majd győződjön meg róla, hogy be van kapcsolva a funkció.
4. Most már tudja tölteni a kontrollereket készenléti állapotban.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiváló kivitelezés és tervezés eredménye és gondosan kell kezelni. Az alábbi javaslatok elő segítik a garancia megőrzését.

- A készülék kisgyermekektől távol tartandó.
- Tartsa a készüléket szárazon. Csapadék, a páratartalom és mindenféle folyadék vagy nedvesség tartalmazhat ásványi anyagokat, amelyek rongálják az elektromos áramköröket, ha a készülék nedves lett hagyja teljesen megszáradni.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket poros vagy piszkos helyen, mert a mozgó és az elektronikus alkatrészek megsérülhetnek.
- Ne használja vagy tárolja magas hőmérsékleten, a magas hő lerövidíti a készülék élettartamát, károsítja az akkumulátorokat, és megolvaszthatják a műanyagot.
- Ne használja vagy tárolja alacsony hőmérsékleten, az alacsony hőből való visszatérés nedvességet alakíthat ki, ami a készülék belsejében található elektronikus áramköröket károsíthatja.
- Ne zárja rövidre az akkumulátort.
- Ne dobálja, ne üsse vagy rázza a töltőállomást.
- Ne takarítsa a készüléket erős vegyszerekkel, tisztítószerekkel, oldószerekkel vagy erős mosószerekkel, ez egyformán vonatkozik a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre vagy egyéb tartozékra.