



Xbox Series X/S Twin Docking Station – Fekete

Használati utasítás

Kompatibilis Xbox Series X/S kontrollerekkel.

A doboz tartalma:

- 1 db Töltőállomás
- 2 db Újratölthető akkumulátor (850mAh)
- 1 db Type-C töltő kábel

Használatba helyezése

1. Kapcsolja ki a kontrollereket, majd vegye ki az akkumulátorokat.
2. Óvatosan helyezze be az újratölthető akkumulátorokat, majd győződjön meg arról, hogy megfelelően a helyükön vannak.
3. A töltőkábel segítségével csatlakoztassa a töltőállomást a Xbox készülékhez.
4. Ezután helyezze rá az egyik kontrollert az állomásra "arccal" előre, majd rögzítse a helyére.
5. Kapcsolja be az Xbox Series készüléket.
6. Töltéskor a LED vörösen világít, ha teljesen feltöltött zöldre vált.
7. Ha teljesen feltöltött leveheti a kontrollereket az állomásról.

Megjegyzés

- Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátorokat.
- Az akkumulátorokat csak Xbox Series X/S Kontrollerben tölts.
- Egyszerre két kontroller is tölthető.
- Töltés közben ne mozgassa az állomást vagy a kontrollereket.
- Győződjön meg arról, hogy a kábel normálisan van csatlakoztatva.
- Rendszeresen tartsa tisztán a megfelelő működéshez, ezt egy száraz törlőkendővel megteheti.
- Ne zárja rövidre.
- Egy további USB kimeneti port került kialakításra a dokkoló hátulján, amely lehetővé teszi a csatlakozást más USB-vel töltött eszköz számára.
- Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe illetve ne tárolja magas hőforrás közelében (pl.: radiátor).
- Ne töltsé ágyneműben vagy szigetelő anyagban, mert túlmelegedhet a készülék.

Akkumulátor információk:

A készülék újratölthető akkumulátorral működik. Az akkumulátorok teljes teljesítménye 2-3 teljes feltöltés után érhető el. Teljesen feltöltött akkumulátort ne hagyjon töltőn, mert a túltöltöttség megrövidítheti az élettartamát. Az akkumulátorokat ne dobja tűzbe, mert felrobbanhat. Helyezze az előírásoknak megfelelően, és ha lehetséges hasznosítsa újra. Tilos a háztartási szemetesbe dobni.



LED Sound® Kft.
1117 Budapest, Bogdánfy utca 2.
info@ledsound.hu
www.ledsound.hu



Kezelés és karbantartás

A készülék kiváló kivitelezés és tervezés eredménye és gondosan kell kezelni. Az alábbi javaslatok elő segítik a garancia megőrzését.

- A készülék kisgyermekektől távol tartandó.
- Tartsa a készüléket szárazon. Csapadék, a páratartalom és mindenféle folyadék vagy nedvesség tartalmazhat ásványi anyagokat, amelyek rongálják az elektromos áramköröket, ha a készülék nedves lett hagyja teljesen megszáradni.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket poros vagy piszkos helyen, mert a mozgó és az elektronikus alkatrészek megsérülhetnek.
- Ne használja vagy tárolja magas hőmérsékleten, a magas hő lerövidíti a készülék élettartamát, károsítja az akkumulátorokat, és megolvaszthatják a műanyagot.
- Ne használja vagy tárolja alacsony hőmérsékleten, az alacsony hőből való visszatérés nedvességet alakíthat ki, ami a készülék belsejében található elektronikus áramköröket károsíthatja.
- Ne zárja rövidre az akkumulátort.
- Ne dobálja, ne üsse vagy rázza a töltőállomást.