



Xbox Series X/S Twin Rechargeable Battery Packs – Fehér

Használati utasítás

Kompatibilis Xbox Series X/S kontrollerekkel.

A doboz tartalma:

- 2 db Újratölthető akkumulátor (850 mAh)
- 1 db USB töltő kábel
- Teljesen kompatibilis az eredeti Xbox Series X/S kontrollerekkel.

Használatba helyezése:

1. Kapcsolja ki a kontrollert, majd vegye ki az akkumulátort.
2. Óvatosan helyezze be az újratölthető akkumulátort, majd győződjön meg róla, hogy megfelelően a helyén van.
3. A töltőkábel segítségével csatlakoztassa az akkumulátorokat az Xbox Series X/S készülékhez.
4. Kapcsolja be az Xbox Series X/S készüléket.
5. Töltéskor a LED zölden villog, ha teljesen feltöltött folyamatosan zölden világít.
6. Töltés közben használható a készülék illetve a controller is.

Megjegyzés

- Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátorokat.
- Csak a controllerbe helyezve tölts az akkumulátorokat.
- Ha teljesen lemerültek az akkumulátorok, akkor a következő használat előtt legalább 20percig tölts.
- Csak a dobozban mellékelt USB kábelt használja töltés céljából, más illetve szabványos USB kábelt tilos.
- Ne zárja rövidre.
- Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe illetve ne tárolja magas hőforrás közelében (pl.: radiátor).
- Ne tölts ágyneműben vagy szigetelő anyagban, mert túlmelegedhet a készülék.



LED Sound® Kft.
1117 Budapest, Bogdányfó utca 2.
info@ledsound.hu
www.ledsound.hu



Akkumulátor információk

A készülék újratölthető akkumulátorral működik. Az akkumulátorok teljes teljesítménye 2-3 teljes feltöltés után érhető el. Teljesen feltöltött akkumulátort ne hagyjon töltőn, mert a túltöltöttség megrövidítheti az élettartamát. Az akkumulátorokat ne dobja tűzbe, mert felrobbanhat. Helyezze az előírásoknak megfelelően, és ha lehetséges hasznosítsa újra. Tilos a háztartási szemétesbe dobni.



Kezelés és karbantartás

A készülék kiváló kivitelezés és tervezés eredménye és gondosan kell kezelni. Az alábbi javaslatok elő segítik a garancia megőrzését.

- A készülék kisgyermekektől távol tartandó.
- Tartsa a készüléket szárazon. Csapadék, a páratartalom és mindenféle folyadék vagy nedvesség tartalmazhat ásványi anyagokat, amelyek rongálják az elektromos áramköröket, ha a készülék nedves lett hagyja teljesen megszáradni.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket poros vagy piszkos helyen, mert a mozgó és az elektronikus alkatrészek megsérülhetnek.
- Ne használja vagy tárolja magas hőmérsékleten, a magas hő lerövidíti a készülék élettartamát, károsítja az akkumulátorokat, és megolvaszthatják a műanyagot.
- Ne használja vagy tárolja alacsony hőmérsékleten, az alacsony hőből való visszatérés nedvességet alakíthat ki ami a készülék belsejében található elektronikus áramköröket károsíthatja.
- Ne zárja rövidre az akkumulátort.
- Ne dobálja, ne üsse vagy rázza a töltőállomást a normális működés érdekében
- Ne takarítsa a készüléket erős vegyszerekkel, tisztítószerekkel, oldószerekkel vagy erős mosószerekkel, ez egyformán vonatkozik a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre vagy egyéb tartozékra.
- Amikor leveszi töltőről az akkumulátort, ne rángassa, hanem fogja meg a készüléket és úgy távolítsa el a kábeleket.
- Amikor kihúzza a kábelt, soha ne a kábelt rángassa, hanem a csatlakozót megfogva távolítsa el.