

## User Guide

# Nighthawk Stereo Gaming Headset

For use with PS4™, Xbox One®, Xbox 360®,  
Nintendo™ Switch®, PC, Mac® & tablet

VS2855

## Helpline Information:

The helpline is a one-to-one live service.

Hours:

9.00am - 5.00pm Monday to Thursday

9.00am - 4.30pm Friday

Tel: +44 (0) 1763 284181

Email: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Website: [www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

To ensure that your call is handled quickly and efficiently please check that you have the model number VS2855 and any other relevant information regarding your product at the time of your call.

Please retain these instructions for future use.



## Informations sur la ligne d'assistance:

Le service d'assistance téléphonique est un service personnel interactif.

Horaires:

De 9h00 à 17h00, du lundi au jeudi e  
9h00 à 16h30 le vendredi

Tél.: +44 (0) 1763 284181

E-mail: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Site Internet: [www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

Pays situés en dehors de l'UE: veuillez d'abord nous contacter par email à l'adresse: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Pour permettre un traitement rapide et efficace de votre appel, veuillez indiquer le numéro de modèle VS4900, et avoir à portée de main toute autre information pertinente sur le produit.



## Helpline:

Die Helpline ist ein persönlicher Live-Service.

Geschäftsstunden:

9:00 Uhr - 17:00 Uhr Montag bis Donnerstag

9:00 Uhr - 16:30 Uhr Freitag

Tel.: +44 (0) 1763 284181

E-Mail: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Website: [www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

Länder außerhalb der EU: Wenden Sie sich zunächst per E-Mail an uns: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Um sicherzustellen, dass Ihr Anruf schnell und effizient bearbeitet werden kann, halten Sie bitte die Modellnummer VS4900 sowie weitere relevante Informationen zu Ihrem Produkt bereit, wenn Sie die Helpline anrufen.



## Helplijn-informatie:

De helplijn is een 1-op-1 live service.

Uren:

9.00u - 17.00u maandag tot donderdag

9.00u - 16.30u vrijdag

Tel: +44 (0) 1763 284181

E-mail: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Website: [www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

Landen buiten de EU: Neem in eerste instantie contact op met ons via e-mail op [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Om zeker te stellen dat uw oproep snel en efficiënt verwerkt wordt dient u te controleren of u het modelnummer VS4900 en eventuele overige relevante informatie in verband met uw product bij de hand hebt, op het ogenblik van uw oproep.



## Informazioni sulla helpline:

La helpline è un servizio di assistenza telefonica con operatore.

Orari:

9.00 - 17.00 dal lunedì al giovedì

9.00 - 16.30 venerdì

Tel.: +44 (0) 1763 284181

E-mail: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Sito Web: [www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

Paesi extracomunitari: Contattare il servizio assistenza via email al seguente indirizzo [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Per consentire una gestione ottimale della telefonata tenere a portata di mano il numero del modello VS4900 e tutte le altre informazioni utili.



## Información sobre la línea de atención al cliente:

La línea de atención al cliente es un servicio a tiempo real personalizado.

Horarios:

De lunes a jueves de 9:00 h-17:00 h

Viernes de 9:00 h-16:30 h

Tel.: +44 (0) 1763 284181

Correo electrónico: [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Página web: [www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

Países fuera de la UE: Primero póngase en contacto con nosotros en el e-mail [customerservice@venomuk.com](mailto:customerservice@venomuk.com)

Para garantizar que su llamada se gestione rápida y eficazmente, compruebe que tiene el número del modelo VS4900 y cualquier otra información correspondiente relacionada con su producto en el momento de su llamada.

## Nighthawk Stereo Gaming Headset

For use with PS4™, Xbox One®, Xbox 360®, Nintendo® Switch™, PC, Mac® & Tablets

Model number: VS2855

### User Guide

Thank you for purchasing the Nighthawk Stereo Gaming Headset from Venom.

Please read this user guide thoroughly before using the Nighthawk Stereo Gaming Headset and keep the guide safe for further reference. This guide includes the most common set ups for using the headset with your PS4, Xbox One or Xbox 360 system via the 3.5mm port on your controller. For any additional set ups for your TV, monitor or gaming monitor please consult your manufacturer's instructions. Also, please note that for older models of the Xbox One controller not featuring the build in jack port, an Official Stereo Headset Adaptor is required (sold separately). If you require any more help please contact our helpline. Thank you and enjoy!

### Contents

- 1 x Nighthawk Stereo Gaming Headset
- 1 x 3.5mm to 2.5mm Adaptor (for use with Xbox 360)

### Setting up your PS4™

1. Insert the 3.5mm plug from your headset directly into the bottom of your controller.
2. On the PS4™ menu the headset will automatically be identified.
3. On the main menu go to "Settings" and select > "Devices" > "Audio Devices" > "Output Device" and select "Headphones Connected to Controller".
4. On the same menu screen go to "Output to Headphones" and select "All Audio".

### Setting up your Xbox One®

1. If you are using an original controller you must first connect an Official Stereo Headset Adaptor (sold separately).
2. Then insert the 3.5mm plug from your headset directly into the bottom of your controller.

3. If you have a new controller which has the 3.5mm port you can insert the 3.5mm plug from your headset directly into the bottom of your controller.

### Setting up your Xbox 360®


1. First connect the 3.5mm to 2.5mm adaptor (supplied) to the end of your Stereo Gaming Headset.
2. Then insert the 2.5mm plug directly into the bottom of your controller.
3. On the main menu go to "Settings" > "Preferences" > "Voice" and select "Play Through headset".
4. You can also adjust both your Voice and Game volumes.

### Setting Up your Nintendo Switch, PC, Mac or Tablet

1. Insert the 3.5mm plug directly into the audio port on your Nintendo Switch, PC, Mac or Tablet and you are ready to go.
2. The Nighthawk Stereo Gaming Headset is also ideal for listening to your favourite music and using for Skype calls.

### Inline remote.

1. Up = chat on (mute off)  
Down = no chat (mute on)
2. Wheel in the middle = volume up/down





## Casque de jeu stéréo

Pour utiliser avec la PS4™, Xbox One®, Xbox 360®, Nintendo® Switch™, PC, Mac® & tablettes

Numéro de modèle: VS2855

### Mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir acheté le casque de jeu stéréo de Venom.

Veuillez prendre le temps de lire attentivement le guide avant de commencer à utiliser le casque de jeu stéréo et conservez le guide pour vous y référer ultérieurement. Le guide présente les réglages les plus courants pour utiliser le casque avec votre système PS4, Xbox One ou Xbox 360 via le port 3,5 mm de votre contrôleur. Pour toutes autres configurations sur votre télévision, votre écran ou votre écran de jeu, veuillez consulter les instructions de leur fabricant. Veuillez également noter que pour les modèles plus anciens de contrôleurs Xbox One qui ne comprennent pas une prise jack incorporée, un adaptateur officiel pour casque stéréo est nécessaire (vendu séparément). Pour plus de renseignements, veuillez contacter notre service d'assistance. Merci et bonne écoute!

### Contenu

- 1 x casque de jeu stéréo
- 1 x adaptateur 3.5 mm vers 2.5 mm (pour utilisation avec la Xbox 360)

### Configuration de votre PS4™

1. Branchez la prise 3,5 mm de votre casque directement au bas de votre contrôleur.
2. Le casque sera automatiquement identifié dans le menu PS4™. Vous devrez alors sélectionner un utilisateur.
3. Dans le menu principal, allez dans "Settings" et sélectionnez > "Devices" > "Audio Devices" > "Output Device" puis "Headphones Connected to Controller" (Paramètres > Périphériques > Périphériques audio > Périphérique de sortie > Casque-micro connecté à la manette).
4. Dans le même écran de menu entrez dans "Output to

Headphones" et sélectionnez "All Audio" (Sortie vers le casque > Tout audio).

### Configuration de votre Xbox One®

1. Si vous utilisez un contrôleur d'origine il faut auparavant connecter un adaptateur officiel pour casque stéréo (vendu séparément).
2. Puis branchez la prise 3,5 mm de votre casque directement au bas de votre contrôleur.
3. Si vous possédez une nouveau contrôleur incorporant le nouveau port 3,5 mm vous pouvez brancher la prise 3,5 mm de votre casque directement au bas de votre contrôleur.

### Configuration de votre Xbox 360®


1. Connectez en premier lieu l'adaptateur 3,5 mm vers 2,5 mm (inclus) à la prise de votre casque de jeu stéréo.
2. Puis branchez la prise 2,5 mm directement au bas de votre contrôleur.
3. Dans le menu principal, allez dans "Settings" > "Preferences" > "Voice" et sélectionnez "Play Through headset" (Paramètres > Préférences > Voix > Son via le casque).
4. Vous pouvez également régler le volume des voix et du jeu.

### Configuration de votre PSP, PC, Mac ou tablette

1. Pour utiliser le casque, branchez simplement la prise 3,5 mm directement dans le port audio de votre PC, Mac ou tablette.
2. Le casque de jeu stéréo est également le périphérique idéal pour écouter votre musique favorite et pour passer des appels Skype.

### Télécommande intégrée

1. Haut = chat activé (micro actif)  
Bas = chat désactivé (muet)
2. Molette centrale = volume haut/bas



## Stereo-Gaming-Headset

Zur Verwendung mit PS4™, Xbox One®, Xbox 360®, Nintendo® Switch™, PC, Mac® & Tablets

Modell-Nummer: VS2855

### Benutzerhandbuch

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie das Stereo-Gaming-Headset von Venom erworben haben.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung genau durch, bevor Sie das Stereo-Gaming-Headset verwenden, und bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Verwendung auf. In dieser Bedienungsanleitung finden Sie Anleitungen zur üblichen Konfiguration Ihres Headsets mit Ihrer PS4, Xbox One oder Xbox 360 über den 3,5 mm Anschluss Ihres Controllers. Alle zusätzlichen Einstellungen Ihres Fernsehers, Monitors oder Gaming-Monitors können Sie in den Anleitungen des Herstellers nachlesen. Bitte beachten Sie auch, dass Sie für ältere Modelle des Xbox One-Controllers, die keinen integrierten Anschluss haben, einen Official Stereo Headset Adaptor benötigen (separat erhältlich). Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Helpline. Vielen Dank und viel Spaß!

### Inhalt

1 x Stereo-Gaming-Headset  
1 x 3,5 mm auf 2,5 mm Adapter (zur Verwendung mit Xbox 360)

### Konfiguration Ihrer PS4™

1. Stecken Sie den 3,5 mm Stecker Ihres Headsets direkt unten in Ihren Controller.
2. Das Headset wird im Menü des PS4™-Systems automatisch erkannt. Anschließend müssen Sie einen Benutzer auswählen.
3. Gehen Sie im Hauptmenü auf „Settings“ (Einstellungen) und wählen Sie „Devices“ (Geräte) > „Audio Devices“ (Audio-Geräte) > „Output Device“ (Ausgabegerät) > „Headphones Connected to Controller“ (An den Controller angeschlossene Kopfhörer).

4. Gehen Sie im gleichen Menü auf „Output to Headphones“ (Ausgabe an Kopfhörer) und wählen Sie „All Audio“ (Gesamter Ton).

### Konfiguration Ihrer Xbox One®

1. Falls Sie einen Original-Controller benutzen, müssen Sie zuerst einen Official Stereo Headset Adaptor anschließen (separat erhältlich).
2. Stecken Sie dann den 3,5 mm Stecker Ihres Headsets direkt unten in Ihren Controller.
3. Falls Sie einen neuen Controller mit 3,5 mm Anschluss haben, können Sie den 3,5 mm Stecker Ihres Headsets direkt unten in Ihren Controller stecken.

### Konfiguration Ihrer Xbox 360®


1. Schließen Sie zuerst den 3,5 mm auf 2,5 mm Adapter (im Lieferumfang enthalten) am Ende Ihres Stereo-Gaming-Headsets an.
2. Stecken Sie dann den 2,5 mm Stecker direkt unten in Ihren Controller.
3. Gehen Sie im Hauptmenü auf „Settings“ (Einstellungen) und wählen Sie „Preferences“ (Voreinstellungen) > „Voice“ (Sprache) und „Play Through headset“ (Über Kopfhörer abspielen).
4. Zudem können Sie die Lautstärke der Sprache und des Spiels einstellen.

### Konfiguration Ihrer PSP, Ihres PC, Mac oder Tablets

1. Stecken Sie den 3,5 mm Stecker direkt in den Audioanschluss an Ihrem PC, Mac oder Tablet. Schon kann es losgehen.
2. Das Stereo-Gaming-Headset ist auch perfekt geeignet, wenn Sie Ihre Lieblingsmusik hören oder skypen möchten.

### Integrierte Fernbedienung

1. Nach oben = Chat ein (Stumm aus)  
Nach unten = kein Chat (Stumm ein)
2. Rad in der Mitte = Lautstärke hoch/runter



## Cuffie stereo per videogiochi

**Da utilizzare con PS4™, Xbox One®, Xbox 360®, Nintendo® Switch™, PC, Mac® e tablet**

**Numero modello: VS2855**

### Guida per l'Utente

Grazie per aver acquistato le Cuffie stereo per videogiochi Venom.

Prima di utilizzare le cuffie, leggere attentamente questa guida (da conservare per riferimento futuro). Nella guida sono indicate le impostazioni più comuni per poter utilizzare le cuffie con sistemi PS4, Xbox One o Xbox 360 attraverso la porta da 3,5 mm del controller. Per impostazioni diverse per TV, monitor o monitor da gioco, consultare le istruzioni delle relative case produttrici. Si ricorda che per i modelli meno recenti del controller Xbox One senza porta per jack integrata è necessario un Adattatore per cuffie stereo originale (venduto separatamente). Per ulteriori chiarimenti e assistenza, contattare la nostra helpline. Grazie e buon divertimento!

### Contenuto della confezione

Cuffie stereo per videogiochi

Adattatore da 3,5 mm a 2,5mm (per Xbox 360)

### Impostazioni della PS4™

1. Inserire il connettore da 3,5 mm delle cuffie direttamente nella parte inferiore del controller.
2. La PS4™ rileverà automaticamente le cuffie. A questo punto, è necessario selezionare l'utente.
3. Dal menu principale, scegliere "Settings" ("Impostazioni") e selezionare > "Devices" ("Dispositivi") > "Audio Devices" ("Dispositivi audio") > "Output Device" ("Dispositivo uscita", quindi "Headphones Connected to Controller" ("Cuffie collegate a controller").
4. Dalla schermata dello stesso menu andare a "Output to Headphones" ("Uscita a cuffie") e selezionare "All Audio" ("Tutto l'audio").

### Impostazioni della Xbox One®

1. Se si utilizza un controller originale, per prima cosa è necessario collegare un Adattatore per cuffie stereo originale (venduto separatamente).
2. Quindi inserire il connettore da 3,5 mm delle cuffie direttamente nella parte inferiore del controller.
3. Se si utilizza un controller di nuovo tipo con porta da 3,5 mm, inserire il connettore da 3,5 mm delle cuffie direttamente nella parte inferiore del controller.

### Impostazione della Xbox 360®


1. Per prima cosa, collegare l'adattatore da 3,5 mm a 2,5 mm (fornito) sull'estremità delle Cuffie stereo per videogiochi.
2. Quindi inserire il connettore da 2,5 mm delle cuffie direttamente nella parte inferiore del controller.
3. Dal menu principale selezionare "Settings" ("Impostazioni") > "Preferences" ("Preferenze") > "Voice" ("Voce"), quindi selezionare "Play Through headset" ("Utilizza cuffie").
4. È possibile regolare il volume della voce e quello del gioco.

### Impostazione di PSP, PC, Mac o Tablet

1. Inserire il connettore da 3,5 mm direttamente nella porta audio su PC, Mac o tablet... è tutto!
2. Le Cuffie stereo per videogiochi possono essere utilizzate anche per ascoltare musica o telefonare con Skype.

### Telecomando in linea

1. Su = funzione voce attivata (funzione mute disattivata)  
Giù = funzione voce disattivata (funzione mute attivata)
2. Rotellina centrale = regolazione volume



## Stereo Gaming hoofdtelefoon

Voor gebruik met PS4™, Xbox One®, Xbox 360®, Nintendo® Switch™, PC, Mac® & Tablets

Modelnummer: VS2855

### Gebruikershandleiding

Hartelijk dank voor uw aankoop van de Venom Stereo Gaming hoofdtelefoon.

Lees deze gebruikersgids grondig door voordat u de Stereo Gaming hoofdtelefoon gebruikt en bewaar de gids als referentie. In deze gids vindt u de meest gebruikelijke installatiemogelijkheden voor het gebruik van het PS4, Xbox One of Xbox 360 systeem via de 3,5 mm poort op uw afstandsbediening. Raadpleeg de instructies van uw fabrikant voor eventuele aanvullende installatie-instructies voor uw tv, monitor of spelmonitor. Merk ook op dat voor oudere modellen van de Xbox One afstandsbediening zonder de ingebouwde poort, een officiële Stereo hoofdtelefoonadapter nodig is (afzonderlijk verkocht). Neem contact op met onze helplijn indien u meer hulp nodig hebt. Hartelijk dank en veel plezier ermee!

### Inhoudsopgave

- 1 x Stereo Gaming hoofdtelefoon
- 1 x 3,5 mm op 2,5 mm adaptor (voor gebruik met Xbox 360)

### Installatie van uw PS4™

1. Steek de 3,5 mm stekker van uw hoofdtelefoon rechtstreeks in de onderkant van uw afstandsbediening.
2. De hoofdtelefoon wordt automatisch herkend op het PS4™ menu; u moet vervolgens een gebruiker selecteren.
3. In het hoofdmenu gaat u naar "Settings (Instellingen)" en selecteert u > "Devices (Toestellen)" > "Audio devices (Audiotoestellen)" > "Output Device (Outputapparaten)" en selecteert u "Headphones Connected to Controller (Hoofdtelefoons aangesloten op afstandsbediening)".
4. Op hetzelfde menu scherm gaat u naar "Output to Headphones (Output naar hoofdtelefoons)" en selecteert u "All Audio (alle audio)".

### Installatie van uw Xbox One®

1. Indien u een originele afstandsbediening gebruikt moet u eerst een officiële Stereo hoofdtelefoonadapter aansluiten (afzonderlijk verkocht).
2. Steek de 3,5 mm stekker van uw hoofdtelefoon rechtstreeks in de onderkant van uw afstandsbediening.
3. Indien u een nieuwe afstandsbediening met de 3,5 mm poort hebt, kunt u de 3,5 mm stekker van uw hoofdtelefoon rechtstreeks in de onderkant van uw afstandsbediening steken.

### Installatie van uw Xbox 360®


1. Sluit eerst de 3,5 mm op 2,5 mm adaptor (meegeleverd) op het uiteinde van uw Stereo Gaming hoofdtelefoon aan.
2. Steek de 2,5mm stekker vervolgens rechtstreeks in de onderkant van uw afstandsbediening.
3. Op het hoofdmenu gaat u naar "Settings (Instellingen)" > "Preferences (Voorkeuren)" > "Voice (Sprak)" en selecteert u "Play Through headset (Afspelen via hoofdtelefoon)".
4. U kunt zowel de volume van de spraak als van de games aanpassen.

### Installatie van uw PSP, PC, Mac of Tablet

1. Steek de 3,5 mm stekker rechtstreeks in de audiopoort op uw PC, Mac of Tablet en u kunt meteen beginnen.
2. De Stereo Gaming Hoofdtelefoon is ook ideaal om uw favoriete muziek te beluisteren en u kunt deze ook gebruiken voor Skype gesprekken.

### Inline afstandsbediening

1. Omhoog = chatten aan (demping uit)  
Omlaag = geen chat (demping aan)
2. Wiel in het midden = volume omhoog/omlaag





## Auriculares estéreo

Para usarlos con PS4™, Xbox One®, Xbox 360®, Nintendo® Switch™, PC, Mac® y tabletas

Número de modelo: VS2855

## Manual de usuario

Gracias por comprar los auriculares estéreo de Venom. Por favor, lea íntegramente esta guía de usuario antes de utilizar los auriculares estéreo y guárdela en un lugar seguro para futuras consultas. Esta guía incluye los ajustes más comunes para usar los auriculares con el sistema PS4, Xbox One o Xbox 360 a través del puerto de 3,5 mm del controlador. Para ajustes adicionales de su televisor, monitor o monitor de juego, consulte las instrucciones del fabricante. Tenga en cuenta también que para los modelos más antiguos de controlador de la Xbox One que no tengan el puerto de enchufe integrado, se requiere un adaptador oficial de auriculares estéreo (se vende por separado). Si necesita más ayuda, póngase en contacto con la línea de atención al cliente. ¡Gracias y disfrute!

## Contenido

- 1 x auriculares estéreo
- 1 x adaptador 3,5 mm a 2,5 mm (para usarlo con la Xbox 360)

## Conexión a la PS4™

1. Inserte el enchufe de 3,5 mm de los auriculares directamente en la parte inferior del controlador.
2. El menú de la PS4™ identificará automáticamente los auriculares; a continuación deberá seleccionar un usuario.
3. En el menú principal, vaya a "Settings" (Ajustes) y seleccione "Devices" (Dispositivos) > "Audio Devices" (Dispositivos de audio) > "Output Device" (Dispositivo de salida) y seleccione "Headphones Connected to Controller" (Auriculares conectados al controlador).
4. En la misma pantalla de menú, vaya a "Output to Headphones" (Salida a auriculares) y seleccione "All Audio" (Todo el sonido).

## Conexión a la Xbox One®

1. Si está utilizando un controlador original, primero tendrá que conectar un adaptador oficial de auriculares estéreo (se vende por separado).
2. Luego inserte el enchufe de 3,5 mm de los auriculares directamente en la parte inferior del controlador.
3. Si tiene un controlador nuevo que tenga un puerto de 3,5 mm, podrá insertar el enchufe de 3,5 mm de los auriculares directamente en la parte inferior del controlador.

## Conexión a la Xbox 360®


1. Primero conecte el adaptador de 3,5 mm a 2,5 mm (suministrado) al extremo de los auriculares estéreo.
2. Luego inserte el enchufe de 2,5 mm directamente en la parte inferior del controlador.
3. En el menú principal, vaya a "Settings" (Ajustes) > "Preferences" (Preferencias) > "Voice" (Voz) y seleccione "Play Through headset" (Reproducir por los auriculares).
4. También podrá ajustar tanto el volumen de voz como el de juego.


## Conexión a PSP, PC, Mac o tableta

1. Inserte el enchufe de 3,5 mm directamente en el puerto de audio del PC, Mac o tableta y ya estará listo para usarlo.
2. Los auriculares estéreo también le servirán para escuchar su música preferida y para llamadas de Skype.

## En línea remoto

1. Arriba = chat encendido (silencio apagado)  
Abajo = no hay chat (silencio encendido)
2. Rueda en medio = volumen arriba/abajo





[www.venomuk.com](http://www.venomuk.com)

Venom Ltd. Solution House, Sandon Road,  
Therfield, Hertfordshire SG8 9RE

Venom is a trademark of Venom Ltd.